

Le résonateur CR9 peut être utilisé directement sur le moteur R91F, mais sur le moteur R50F, il est recommandé l'usage supplémentaire d'un adaptateur (art. 21361) à utiliser avec le résonateur CR5 ; moteur R60F quant à lui nécessite un adaptateur (art. 21461) à utiliser avec le tube CR6.

R50F + 21361 + CR5



R60F + 21461 + CR6



R91F + CR9

